

FICHE TECHNIQUE

BOTTES TYPE SP

REF : 550200

MATISEC 



DESCRIPTION

Bottes pour pompiers conforme à la norme EN15090 : 2012 comportant :

- ▶ Une tige en cuir fleur noir inifuge/hydrofuge de $2.2 \pm 0.2\text{mm}$
- ▶ Une semelle en caoutchouc Nitrile :
 - Antiglisse (SRC)
 - Antistatique
 - Antiperforation (acier inoxydable)
 - Haute résistance à la chaleur de contact (HRO)
 - Isolé contre le froid (CI) et à la chaleur (HI3)
- ▶ Une doublure en membrane imper-respirante Sympatex HigH2Out®
- ▶ Un insert haute visibilité
- ▶ Une mousse haute densité permettant d'absorber les chocs au niveau du talon
- ▶ Une semelle intérieure amovible avec forme anatomique
- ▶ Une coquille de protection en aluminium (légère et anatomique)
- ▶ Une protection avant pare-pierre en caoutchouc non-feu



Pare pierre caoutchouc de protection



Insert haute visibilité

ENTRETIEN

Il est recommandé d'effectuer un entretien après chaque utilisation journalière des bottes.

- ▶ Cuir lisses :
 - Brosser la botte à l'aide d'une brosse souple afin d'éliminer la poussière. Appliquer une noisette de crème sans solvant à l'aide d'un chiffon propre, sur toute la surface du cuir, laisser sécher puis lustrer avec une brosse à reluire ou un chiffon propre en coton. *Faire un test sur un endroit caché afin de vérifier la tenue de la couleur*
- ▶ Textile et matière synthétique :
 - Nettoyer à l'eau tiède et frotter avec une brosse à poil souple. Rincer et laisser sécher.



2, rue Blaise Pascal
38090 VAULX-MILIEU

+33 4 74 28 30 33

+33 4 74 28 48 67



www.matisec.fr matisecc@matisecc.fr